



## Sceny - Scenes

Utworzenie miksu przy użyciu scen.




## Presety kanałów

Utworzenie miksu przy użyciu presetów kanałów.




## Ustawienia ręczne

Utworzenie miksu za pomocą ustawień manualnych.





TD-000445-00-A



## Aktualizacja Firmware'u

Informacje dotyczące dostępności nowej wersji firmware'u (oprogramowania sprzętowego) można znaleźć na stronie internetowej **qsc.com**





© 2014 QSC Audio Products, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. QSC oraz logo QSC, a także TouchMix są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do QSC Audio Products, LLC w Urzędzie Patentowym U.S. oraz Biurze Znaków Towarowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz w innych krajach. <http://patents.qsc.com>.